




3015^{MAT}

IT Manuale di istruzioni


IT Sensore Respiro per lettino

ALIMENTAZIONE

Spostare la leva di blocco in posizione APERTA, fare scorrere lo sportello. Aprire lo sportello della batteria nella direzione indicata. Osservare le polarità corrette, installare 3 batterie alcaline AAA. Chiudere lo sportello della batteria e far scorrere indietro la leva per bloccare la posizione. In posizione normale, la batteria può durare fino a 50 giorni.



CONTROLS LAYOUT



- 19. Indicatore di movimento
- 20. Manopola di regolazione della sensibilità dei movimenti
- 21. Pulsante di interruzione allarme


ACCOPIAMENTO

10. L'accoppiamento tra BU e Baby Motion Sensor Mat deve essere eseguita dopo l'accoppiamento tra BU e PU altrimenti il sistema non funzionerà correttamente.
11. Impostare la BU in modalità di accoppiamento ripetendo il punto 3 sopra.
12. Tenendo premuto il pulsante di interruzione allarme 21 su Mat, accendere il supporto ruotando la manopola 20 in senso orario, quindi rilasciare il pulsante di attesa 21. Premere il pulsante del timer di alimentazione 4 su BU, l'indicatore di trasmissione (6) appare acceso fisso e verrà emesso 2 volte un segnale acustico per indicare che l'accoppiamento ha avuto successo. Nel caso in cui 2 tappetini Baby Motion siano accoppiati a due BU, abbiate cura di accoppiarli uno a uno con l'altra BU spenta.
13. Spegnerne sia la BU che il tappetino, quindi riaccenderli, probabilmente si udirà l'allarme di mancanza di respirazione in PU dopo 20 secondi nel caso in cui non venga appoggiato nulla sul tappetino. Picchiettate con la mano leggermente sul tappetino alcune volte e l'allarme si fermerà, indicando che il sistema funziona correttamente.


Nota: Quando non è più necessario monitorare la respirazione del bambino man mano che cresce, è necessario annullare l'accoppiamento da BU del Baby Motion Sensor Mat per evitare falsi allarmi. Per fare ciò, eseguire nuovamente il processo di accoppiamento tra PU e BU ripetendo sopra i passaggi 1-8, ma ignorare i passaggi 11-13.

ISTRUZIONI PER L'USO


1. Posizionare il materassino/sensore di movimento del bambino sotto il materasso, in direzione della lunghezza e direttamente sotto il punto in cui il bambino dorme. Per prestazioni ottimali, non dovrebbe esserci biancheria da letto tra il tappetino del sensore e il materasso. Inoltre, se il supporto (rete) del materassino è troppo morbido è necessario posizionare un pannello rigido sotto il tappetino per fornirgli una superficie stabile. La dimensione del supporto deve essere maggiore del tappetino.



CORRETTO



SBAGLIATO




Mattress

2. Con il bambino sistemato nella culla, accendere il tappetino del sensore ruotando la manopola in senso orario. Regolare la posizione della manopola in modo che l'indicatore di movimento lampeggi in base al movimento respiratorio del bambino. Riponete il comando sotto il materasso per tenerlo fuori dalla portata del bambino e posizionatelo il più lontano possibile dal tappetino. In base al cambiamento di peso man mano che il bambino cresce, potrebbe essere necessario regolare nuovamente l'impostazione della sensibilità. Nel caso in cui l'impostazione della sensibilità non sia appropriata, l'indicatore di movimento rimarrà sempre acceso o spento e potrebbe verificarsi un falso allarme

Nota: Prima di tentare di regolare la manopola, attendere almeno 15-20 minuti fino a quando il bambino non si è calmato o si è addormentato.

3. Per ambienti con vibrazioni continue dal pavimento, il sensore potrebbe generare falsi allarmi. In tali circostanze, spostare la culla in un angolo della stanza o vicino a un solido muro di supporto. Inoltre, tiene la culla lontana da forti correnti d'aria.
4. Assicurarsi che il BU e il tappetino si trovino nella stessa stanza o separati l'uno dall'altro non più di 10 m di distanza, altrimenti potrebbero perdere la connessione tra loro e il movimento respiratorio del bambino potrebbe non essere monitorato.
5. Quando i genitori devono rimuovere il bambino dalla culla per la pappa o altro, per evitare di fare scattare l'allarme, premere brevemente il pulsante Alarm Hold sul tappetino. Questo pulsante può essere premuto prima o dopo aver rimosso il bambino, ma tale azione deve essere eseguita entro 20 secondi, altrimenti l'allarme viene comunque attivato.
6. Per interrompere l'allarme in PU, premere brevemente il tasto Alarm Hold nuovamente.
7. Dopo aver riposizionato il bambino nella culla, il tappetino del sensore riprenderà automaticamente il monitoraggio del movimento del bambino dopo 20s.
8. Quando il bambino cresce il suo movimento aumenta e potrebbe spostarsi allontanarsi dal tappetino causando un falso allarme. In questo caso si raccomanda di collegare un tappetino aggiuntivo per aumentare la copertura.

Nota: Nel caso in cui ci siano due BU operanti nel sistema, assicurarsi che ciascuna BU e il relativo tappetino sensore siano distanti tra loro e posizionate in stanze separate per evitare di interferire a vicenda e creare falsi allarmi



GARANZIA - CONDIZIONI

Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto (vedi scontrino).

La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti individuati come "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura).

La garanzia legale di 24 mesi non è valida qualora:

1. Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale.
2. Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso.
3. La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui che bloccano il sensore, perdita di liquido corrosivo dalle batterie).

Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:

1. I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto.
2. I costi e i rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia.
3. Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di istruzioni.
4. Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse non compatibili con il prodotto.
5. Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto.

Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là del danno causati dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e/o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di servizio.

Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza, visitare il Sito www.nuvitababy.com